



Nitroシリーズ

組み立てマニュアル・保証書

v1.3



組立方法は中面を
ご確認ください。

製品保証規定

- お客様の正常なご使用方法で保証期間内に故障した場合、故障部品を代品と交換させていただきます。保証対応を受ける場合は弊社製品サポートまでご相談ください。
- 製品保証期間は、お買い上げ日より3年間です。ただし、張地(レザー・クロス)の摩耗・劣化、昇降機構の故障については年間の保証といたします。
- 初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日から7日以内です。初期不良、部品の欠品は初期不良期間内にお申し出ください。
- 初期不良対応期間以降の修理では、保証期間内であっても弊社にお送り頂く際の送料はお客様のご負担となります。
- 保証期間内であっても保証の対象外、有償修理となる場合があります。
- 保証規定およびご使用上の注意事項については弊社ホームページにてご確認下さい。

ご使用上の注意

- お子様が乗ったり、押したり、座面の上で飛び跳ねて遊んだりしないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。
- 乳幼児の一への使用や、ベッド代わりの使用は避けてください。
- リクライニング機能使用時は勢いよくもたれかからいでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 背もたれを倒した上に上がり、座ったりしないでください。
- 摩擦・汗などにより、色落ち、色移りが発生する場合がありますので、ご注意ください。また濡れた物を置いたままにしてください。
- 商品を開封した時に間に刺激臭のある臭いがする場合があります。そのときは室内を換気したり、風通しの良い場所に陰干してください。
- 畳やフローリングなどの床では傷がつく場合がありますので、敷物などで保護することをお勧めします。
- 平らな床面、水平を保てる場所でご使用ください。転倒やケガの恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、また火器の付近でのご使用は避けてください。変形、変色、火災の原因となります。
- 本製品は屋内での使用とし、屋外での使用は避けてください。破損や転倒、サビなどの原因となります。
- 水などをこぼした場合は乾いた布で拭き取ってください。汚れが目立つ場合には固く絞った布で拭き取ったあと乾拭きしてください。

製品に関するお問い合わせ

TEKWIND テックウインド株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル 7F

【お客様相談室】03-4323-8611
【営業時間】9:30~12:00 / 13:00~16:30 (土日祝日を除く)
【公式サイト】<http://www.tekwind.co.jp/>

保証書(3年保証)		
製品シリアル番号		
保証期間	年	月
	日から	
お客様	3年間	
お客様	<住所> 〒	
お客様	<氏名>	
販売店		

3年間の製品保証
価格: オープン価格
【店頭想定売価: ¥42,800(税込)】

主な特徴

人間工学に基づき設計された究極のゲーミングチェア

AKRacingは、いつでも快適でリラックスできる座面の形状により、ゲーミングチェアとしての選択はもちろん、快適なデスクワークを実現するオフィスチェアとしても活躍します。

人間工学に基づいた高い機能性

人間工学に基づいた高い機能性により、臀部や足への負担を軽減します。傾斜により圧力分散性が向上するため、座っていても疲れにくく、骨盤の傾斜や足の痙攣を防止できます。快適な座り心地で作業時も疲れにくい設計となっています。

主な特徴

上質な素材感

耐久性に優れたスポーツカーのシートのような、PUレザーを採用することで、見た目にも美しく、お手入れも簡単です。

ヘッドレスト

頭と首を支え、長時間座っていても疲れにくい姿勢を作ります。
※取り外し可能

ロッキング機能

座面と背もたれの角度を固定したまま、最大12°の角度まで全体を傾けることができます。

メタルフレーム

内部のメタルフレームは、高い安全性と耐久性を兼ね備えています。

最大180°リクライニング機能

希望の角度になったらレバーを離します。作業途中でリラックスしたいときに最適です。

アームレスト

座面下のレバーを引き上げて調整することができます。

高さ調節

座面下のレバーを引き上げて調整することができます。

ランバーサポート

腰椎をしっかりと支え正しい姿勢をサポートします。長時間座っていても疲れにくい姿勢を作ります。※取り外し可能

PU(ポリウレタン)キャスター

床を傷つけにくいPU(ポリウレタン)製キャスターは転がる時の騒音がほとんどなく安定感があります。

クッション



圧力を分散し、集中的に圧力がかかる部位をなくすことによって、疲労を軽減します。

DIN 4550 規格 クラス4 ガスシリンダー

AKRacingチェアにはDIN4550規格クラス4に適合した高品質なガスシリンダーが採用されています。

STEP.1

背もたれ部のネジ左右4ヶ所を付属のレンチ(大)でワッシャーごと取り外します。



STEP.2

座部の保護材を取り外し、座部と背もたれ部のネジ穴を合わせます。





STEP.3

座部と背もたれ部を、STEP.1で取り外したネジでワッシャーをかまして仮止めします。4ヶ所全て仮止めした後、1ヶ所ずつしっかりと締め付けます。




STEP.4

左右のサイドカバー「①」をネジ(黒)で取り付けます。ネジを強く締めすぎると、カバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。




STEP.5

プラスチックカバー「②」をネジ(黒)で取り付けます。



STEP.6

写真のように椅子をひっくり返し、赤丸部分のネジを4ヶ所取り外します。



STEP.7

シリンダー固定台「⑤」を、STEP.6で取り外したネジで、ネジ穴に合わせて固定します。



STEP.8

ガスシリンダー「④」にカバーを被せ、シリンダー固定台の穴に差し込みます。正しく取り付けられると、レバーが少し持ち上がりります。
※シリンダーカバーは必ず固定台に差し込む前に取り付けてください。
※シリンダーカバーは細い方を上(座面側)に取り付けて下さい。



STEP.9

キャスター「⑪」を五本足ベース「⑫」の各穴に押し込んで取り付け、ガスシリンダーに差し込みます。




STEP.10

ヘッドレスト「⑨」はそのまま被せるか、背もたれ上部の穴からゴムを伸ばし、クリップ「⑩」で固定します。



STEP.11

ランバーサポート「⑩」は、背もたれ上部の穴と座部の隙間にベルトを通し、背面で固定します。



完成です。
究極の座り心地をお楽しみください。

製品についての最新情報については弊社ホームページをご覧ください。

AKRACING



<http://www.tekwind.co.jp/>